

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру TFN Nova в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД [MEGA-F HK LIMITED] Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауз, 26/F, Юнит А. [UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]. Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



# БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ NOVA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников  
**TFN Nova**

Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь  
с руководством пользователя.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Наушники Nova
- Кабель USB Type-C
- Кабель AUX
- Инструкция

## КОНОПКИ



Включение/Выключение, Возобновление/Пауза, Ответить/Отклонить вызов



Уменьшение громкости/Предыдущий трек



Увеличение громкости/Следующий трек



Переключение режима

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАУШНИКАМ

1. Долгое нажатие на наушники включаться и перейдут в режим поиска устройства автоматически. Индикатор будет моргать зеленым и синим цветом. Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключитесь к наушникам (TFN Nova). После подключения индикатор будет постоянно гореть синим цветом и произведет голосовое сообщение об успешном подключении.
2. Для отключения от наушников, выключите свое устройство и индикатор начнет моргать белым цветом, после этого вы сможете подключить новое устройство.

## ФУНКЦИИ КНОПОК

1. - быстрое нажатие «принять вызов» (во время вызова), «Возобновление/Пауза»
2. - долгое нажатие «отклонить вызов» (во время вызова)
3. - быстрое нажатие во время разговора « положить трубку»
4. - 2 коротких нажатия «повторный набор последнего номера»
5. - быстрое нажатие для поиска FM станций
6. - короткое нажатие «уменьшение или увеличение громкости»
7. - долгое нажатие «переключение трека», «FM станций»
8. - нажмите для переключения на другой режим
9. - удерживайте для поиска FM станций
10. - удерживайте для переключения в игровой режим
11. - 2 коротких нажатия для активации голосового помощника

## КАРТА ПАМЯТИ

Вставьте карту памяти, наушники автоматически переключаться на карту памяти.

## AUX КАБЕЛЬ

Вставьте кабель AUX, наушники автоматически переключаются на кабель.

## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Подключите кабель USB Type-C в наушники и в зарядное устройство. Рекомендованная мощность зарядного устройства - 5V/1A. Во время зарядки, светодиодный индикатор будет гореть красным. Когда наушники будут полностью заряжены, светодиодный индикатор будет гореть синим.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: TFN-HS-BT500
- Bluetooth 5.3
- Диапазон частот: 20-20000 Гц
- Поддержка профилей: a2dp\avcctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile
- Емкость аккумулятора наушников: 300 мАч (3.7В)
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 35 часов (70% громкости)
- Время заряда батареи: 2 часа
- Поддержка FM: 87.5-108MHz
- Поддержка карты памяти: Micro SD (128M-32GB)
- Микрофон: Есть
- Интерфейс зарядного порта: USB Type-C