

# ENC 设定说明

## 1、打开 AudioConfig.cfg 文件。

Language	2018-0
Skin	2018-0
AudioConfig.cfg	2018-0
AudioControlSetup_Background.bmp	2015-0

## 2、设定方法：

在 AudioConfig.cfg 中找到[EncValueMap]，参考下图说明添加开启 ENC 功能的 ID 保存即可。否则，在 ENC 和变音功能里，会报错提示不支持。

请注意：下列 ID 一定要在软件支持的 ID 中选择。（请联系 3S 工程师）

[EncValueMap]	
1=VID_0C76&PID_1x1F	20
2=VID_0C76&PID_1x30	20
3=VID_0C76&PID_1x1B	20
4=VID_0C76&PID_8x16	20
5=VID_0C76&PID_1x15	20
6=VID_0C76&PID_9x16	20

ENC加密的ID

ENC等级参数