

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру TFN Atom в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорова, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ АТОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN Atom

Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Наушники Atom
- Кабель micro-USB
- Кабель AUX
- Инструкция

КНОПКИ



Включение/Выключение, Возобновление/Пауза, Ответить/Отклонить вызов



Уменьшение громкости/Предыдущий трек



Увеличение громкости/Следующий трек



Переключение режима

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАУШНИКАМ

1. Долгое нажатие на наушники включаться и перейдут в режим поиска устройства автоматически. Индикатор будет моргать зеленым и синим цветом. Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключитесь к наушникам (TFN Atom). После подключения индикатор будет постоянно гореть синим цветом и прозвучит голосовое сообщение об успешном подключении.
2. Для отключения от наушников, выключите свое устройство и индикатор начнет моргать белым цветом, после этого вы сможете подключить новое устройство.

ФУНКЦИИ КНОПОК

1. – быстрое нажатие «принять вызов» (во время вызова), «Возобновление/Пауза»
2. – долгое нажатие «отклонить вызов» (во время вызова)
3. – быстрое нажатие во время разговора «положить трубку»
4. – 2 коротких нажатия «повторный набор последнего номера»
5. – короткое нажатие «уменьшение громкости»
6. – долгое нажатие «переключение трека», «FM станций»
7. – короткое нажатие «увеличение громкости»
8. – долгое нажатие «переключение трека», «FM станций»
9. – нажмите для переключения на другой режим
10. – удерживайте для поиска FM станций

КАРТА ПАМЯТИ

Вставьте карту памяти, наушники автоматически переключаться на карту памяти.

AUX КАБЕЛЬ

Вставьте кабель AUX, наушники автоматически переключатся на кабель.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Подключите кабель micro-USB в наушники и в зарядное устройство.

Рекомендованная мощность зарядного устройства - 5V/1A.

Во время зарядки, светодиодный индикатор будет гореть красным.

Когда наушники будут полностью заряжены, светодиодный индикатор будет гореть синим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: TFN-HS-BT400
- Bluetooth 5.0+EDR
- Диапазон частот: 20-20000 Гц
- Поддержка профилей: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smpt\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap
- Емкость аккумулятора наушников: 300 мАч (3.7В)
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 10 часов (70% громкости)
- Время работы в режиме воспроизведения музыки LED: до 6 часов (70% громкости)
- Время заряда батареи: 2,5 часа
- Микрофон: есть
- Поддержка FM: 87.5-108MHz
- Поддержка карты памяти: Micro SD (128M-32GB)
- Интерфейс зарядного порта: Micro USB