

## БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ **TWIN**

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	TFN-HS-TWS018
Bluetooth	5.3
Диапазон частот	20-20000 Гц.
Импеданс	32 Ом
Радиус действия	10 м
Динамические драйверы	Ø 13 мм
Кодеки	SBC/AAC
Поддержка профилей	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
MEMS микрофон	есть
Беспроводная зарядка	есть
Функция обнаружения уха	есть
Емкость аккумулятора кейса	230 мАч [3.7В]
Емкость аккумулятора наушника	30 мАч [3.7В]
Входной ток зарядного кейса	5В/300 мА
Время зарядки кейса	90 минут
Время зарядки наушников	60 минут
Время работы в режиме воспроизведения музыки	5 часов*
Поддержка операционных систем	iOS, Android
Интерфейс зарядного порта	Lightning
Цвет	Белый

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру TFN в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

### ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием неnormalного напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД [MEGA-F HK LIMITED] Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/F, Юнит А. [UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]. Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



Благодарим вас за покупку беспроводных наушников  
**TFN Twin**


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2 x беспроводных наушника TFN Twin  
1 x кейс для зарядки  
1 x комплект амбушюров  
1 x кабель для зарядки  
1 x инструкция

## ОПИСАНИЕ

1. Выемка для открытия кейса для зарядки
2. Разъем Lightning для зарядки кейса
3. Зарядные контакты кейса
4. Светодиодный индикатор заряда
5. Сенсор управления наушниками
6. Микрофон
7. Зарядные контакты
8. Пылезащитная сетка
9. Сменные амбушюры
10. Кнопка для подключения наушников к устройствам на базе iOS



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СИНХРОНИЗАЦИЯ И СБРОС НАСТРОЕК

### Включить

Держа наушники в кейсе, откройте крышку кейса, наушники включаются автоматически.

### Выключить

Положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте крышку чехла, наушники выключаются автоматически.

### Синхронизация наушников

Синхронизация наушников друг с другом происходит автоматически, никаких действий не требуется.

### Подключение наушников к другому устройству

- Достаньте наушники из зарядного футляра;
- Включите Bluetooth, перейдите в настройки Bluetooth;
- Найдите в списке название наушников и щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения;
- Если наушники подключены успешно, вы услышите в них звуковой сигнал.

### Отключение наушников

Поместите наушники в кейс для зарядки и закройте кейс.

В течение 5 секунд наушники будут автоматически отсоединены от сопряженного устройства.

### Отменить сопряжение наушников с устройством

Щелкните значок рядом с названием гарнитуры и выберите «Отменить сопряжение» или «Забыть это устройство». После этого наушники больше не будут автоматически подключаться к этому устройству.

### Сбросить настройки


Поместите наушники в зарядный футляр и откройте его. Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе в течение 10 секунд. Светодиодный индикатор корпуса начнет мигать белым. После того, как лампочка погаснет, сброс прошел успешно.

Беспроводная гарнитура TFN Twin запоминает подключенные устройства и подключается к последнему из них автоматически, если на нем включен Bluetooth и наушники находятся в радиусе его сигнала.

В целях экономии энергии гарнитура автоматически отключается через 3-5 минут без подключения Bluetooth. При низком уровне заряда аккумулятора наушники могут отключиться автоматически, их необходимо поместить в зарядный футляр перед повторным подключением.

Если наушники не синхронизируются или какое-то время не подключены к устройству, попробуйте сделать сброс настроек.

## ЗАМЕНА И УСТАНОВКА АМБУШЮРОВ



Чтобы установить амбушюру, поместите ее в паз амбушюры, как показано на изображении выше. После успешной установки вы услышите щелчок.

У нас есть амбушюры трех размеров. Примерьте все амбушюры и выберите размер, который вам больше всего подходит.

## ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Подключите кейс к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля Lightning или устройств беспроводной зарядки.

Во время зарядки откройте крышку кейса или нажмите кнопку кейса, если светодиодный индикатор горит зеленым светом, кейс полностью заряжен; если светодиодный индикатор горит красным светом, аккумулятор заряжен не полностью.

Уровень заряда зарядного футляра можно проверить по цвету светодиодного индикатора:


Красный цвет Уровень заряда кейса меньше 25%

Зеленый цвет Уровень заряда кейса более 25%

### Напоминание о низком заряде батареи наушников

Гарнитура издает звуковой сигнал каждые 20 секунд, когда батарея разряжена. Звук уведомления пропадает, пока гарнитура не будет выключена.

## УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ



## ВНИМАНИЕ!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя.

Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.