

**Примечание!**

Во время зарядки наушников с помощью зарядного кейса красные индикаторы на наушниках будут гореть не погаснут, пока наушники не будут полностью заряжены. Тем временем светодиодный индикатор зарядного чехла рядом с разъемом Type-C загорится синим цветом, пока зарядный кейс заряжает наушники. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

**НАПОМИНАНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ НАУШНИКОВ**

Когда батарея гарнитуры разряжена, красный индикатор гарнитуры будет мигать, и гарнитура будет издавать звуковое предупреждение "Low battery" каждую минуту, и гарнитура выключится после того, как звуковое предупреждение прозвучит четыре раза.

**Внимание!**

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки. Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.



Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на большой громкости, установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время.

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах.

Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

**ГАРАНТИЯ**

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

# БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ ARCANE

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников  
**TFN Arcane**

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.



Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД [MEGA-F HK LIMITED] Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд 77-79, Фортис Бэнк Таузр, 26/F, Юнит А, [MEGA-F HK LIMITED UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]. Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN Arcane
- 1 x кейс для зарядки
- 1 x комплект амбушюров
- 1 x кабель для зарядки Type-C
- 1 x инструкция

## ОПИСАНИЕ

1. Индикатор
2. Включение/выключение подсветки
3. Микрофон
4. Сенсорная панель
5. Порт для зарядки Type-C
6. Индикатор заряда



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth 5.1
- Диапазон частот: 20-20000 Гц.
- Импеданс: 32 Ом
- Поддерживаемые профили: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Емкость аккумулятора кейса: 470 мАч [3.7В]
- Емкость аккумулятора наушника: 40 мАч [3.7В]
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: 7 часов [60% громкости]
- Количество зарядных циклов: 3,5 цикла
- Степень защиты: IPX4
- Звуковой отклик: 55 мс (Игровой режим)
- Интерфейс зарядного порта: Type-C

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАУШНИКАМ

### Включение и выключение

Гарнитура включится автоматически после того, как вы откроете зарядный кейс.

Левый наушник автоматически соединится с правым наушником. Если вы достаете наушники не из зарядного кейса, вам необходимо включить каждый наушник по отдельности с помощью длительного касания продолжительностью 2 сек.

Для выключения гарнитуры уберите оба наушника в зарядный кейс и закройте его.

## ФУНКЦИИ СЕНСОРА И КЕЙСА

### Воспроизведение музыки

Чтобы поставить трек на паузу во время воспроизведения музыкального трека, коснитесь 2 раза сенсорной панели на корпусе наушника. Для переключения следующего трека необходимо сделать тройное касание на правом наушнике, для предыдущего трека тройное касание на левом наушнике.

### Принять и отклонить входящий звонок

- Для ответа на входящий звонок, коротким касанием коснитесь сенсорной панели 2 раза на корпусе наушника.
- Для отклонения вызова, коснитесь и удерживайте палец на сенсорной панели 2 секунды.
- Для того, чтобы повесить трубку во время разговора, коснитесь сенсорной панели 2 раза на корпусе наушника.
- Для запуска голосового помощника, удерживайте сенсор левого наушника 3 секунды.
- Для переключения на игровой режим, удерживайте сенсор правого наушника 3 секунды.
- Для выключения подсветки, нажмите 2 раза на кнопку на зарядном кейсе.
- Для переключения подсветки в другой режим, нажмите 1 раз на кнопку на зарядном кейсе.

## УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ



2 РАЗА R/L ► II

2 РАЗА R/L ☎

3 СЕК L Голосовой ассистент

3 РАЗА R ►

3 РАЗА L ◀

3 СЕК R GAME/MUSIC MODE

2 СЕК R/L ✖

При использовании наушников соблюдайте следующие правила:

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Страйтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.
- Во время управления автомобилем не рекомендуется использовать сразу оба наушника гарнитуры.