


Инструкция
пользователя

TFN





SONIC
очки виртуальной реальности

Комплектация


- Очки TFN SONIC
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель для зарядки

Устройство

1. Регулятор фокусного расстояния
2. Клипса- фиксатор устройства
3. Регулятор расстояния до зрачков
4. Эргономичное оголовье очков
5. Беспроводные встроенные наушники HI-FI
6. Корпус очков из пластика ABS
7. Съёмная панель для инсталляции смартфона
8. Сенсорная кнопка управления
9. Оптические асферические линзы
10. Встроенный скрытый микрофон
11. Кнопка уменьшения звука –
12. Мультифункциональная кнопка
13. Кнопка увеличения звука +
14. Дышащий амбушюр из эко-кожи
15. Порт для зарядки micro USB



Начало работы



- 1. Подготовка к работе.**
Скачайте на смартфон совместимое приложение для данных очков (по QR коду на упаковке) в App Store или Google Play. Для использования приложений ваш смартфон должен быть оснащен гироскопом и акселерометром.
- 2. Запустите приложение или видео**
(в формате просмотра на VR гарнитуре).

Для использования всех возможностей очков установите и настройте приложение Google Cardboard из магазинов приложений или используя коды.




Google
Cardboard
App Store
iOS



Google
Cardboard
Google Play
Android


После установки приложения настройте в нем именно вашу модель очков, используя QR код TFN SONIC упаковки.



- 3. Зафиксируйте смартфон.**
Откройте крышку и поместите смартфон экраном к линзам (предварительно сняв защитные пленки с линз с обеих сторон). Закрепите смартфон в механизме фиксирования, так чтобы центр экрана был выровнен относительно средней точки на устройстве.



При необходимости используйте дополнительную рамку -держатель (для смартфонов небольшой диагонали).



- 4. С помощью регуляторов настройте фокусное расстояние** и расстояние до экрана смартфона, так чтобы резкость изображения была максимально комфортной для ваших глаз.

Зарядка VR очков

В модели TFN SONIC имеется встроенный литиево-ионный аккумулятор, который необходимо зарядить, используя кабель из комплекта, и любое зарядное устройство USB (не идет в комплекте). После подключения к зарядному устройству загорится красный индикатор, показывающий, что устройство в процессе зарядки. Как только аккумулятор будет полностью заряжен -индикатор погаснет. Когда заряд будет низким -индикатор начнет мигать.

- ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- Аккумулятор Li-Ion 3.7 / 350 мАч
 - Рабочий ток до 35мА
 - Время работы до 15 часов
 - Зона действия до 10 м
 - Протокол передачи данных Bluetooth 4.2

Использование кнопок

КНОПКА	НАЖАТИЕ И УДЕРЖАНИЕ	ОДНО НАЖАТИЕ	ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ
Мультифункциональная	Включение/Выключение	Воспроизведение/Пауза /Ответ на вызов/Завершение звонка	Отклонить звонок /Принять звонок
Звук +		Громче +	Предыдущий трек
Звук -		Тише -	Следующий трек

Сопряжение очков со смартфоном

- Удерживайте кнопку Мультифункционал до включения, далее вы войдете в режим Bluetooth включите на смартфоне поиск устройств.
- Найдите в списке TFN SONIC, установите сопряжение.
- Наслаждайтесь игровым процессом.

Меры предосторожности

- Не роняйте и не ударяйте устройство.
- Не разбирайте и не модифицируйте свои VR очки самостоятельно. Это аннулирует вашу гарантию.
- Не бросайте устройство в огонь или воду – это может привести к повреждению продукта.

Перед использованием 3D очков мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно если Вы подвержены психическим расстройствам, эпилепсии и другим заболеваниям, которые могут повлиять на состояние вашего здоровья, при использовании очков во время игры. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем делать длительный перерыв после каждых 15 минут игры (просмотра).

Внимание!

Для использования очков может потребоваться дополнительное свободное пространство (например игры, поддерживающие гироскоп/акселерометр), есть риск получения травм. Убедитесь, что Вам ничего не мешает, прежде чем надеть очки и приступить к игре! Если вы почувствовали симптомы головокружения и тошноты (или любые дискомфортные ощущения), немедленно прекратите игровой процесс и снимите очки, отдохните, сделав достаточный перерыв. В случае необходимости, обратитесь к врачу. Мы рекомендуем использовать игры, подходящие по возрастным ограничениям. Если Вы впечатлительны, не играйте в игры содержащие сцены насилия, в позднее время.

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, функций и комплектации продукции без предварительного уведомления.

- Не является игрушкой
- Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Изделие безопасно при использовании по назначению
- Обязательной сертификации не подлежит
- Две батареи (AAA 1,5 В) для джойстика в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

iOS iOS - является зарегистрированной собственной торговой маркой Apple Inc. Android - является зарегистрированной собственной торговой маркой Google Inc.

Дополнительная информация

Производитель:
NAMOTON TECHNOLOGY CO., LTD. Зарегистрированный по адресу:
№9 Shibe Road, Tangli Fenggang, Dongguan, Guangdong, China (Шибей роад 9, Тангли Фенганг, Дунгуань, Гуандун , Китай).

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ:
000 "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: 000 "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11.
Тел. +375 17 388 70 76

Страна производства: Китай.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Дата изготовления устройства, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

Информация о гарантии

Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 6 месяцев, начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие.

Данная гарантия не распространяется на изделия , которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.



RoHS



Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

Телефонный номер компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Продавец: _____
подпись продавца

МП: