

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации;
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей [паров кислот, щелочей], вызывающих коррозию;
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде;
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок эксплуатации: 24 месяца.

По всем вопросам ганантайного обслуживания обращайтесь к Вашему местному провавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Устройство подверглось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- Дефект вызван неправильной неправильной эксплуатацией устройства.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/F, Юнит A, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.11. Тел. +375 17 388 70 76

# SAIBOT

## ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА SAIBOT KX-13

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку игровой механической клавиатуры  
**TFN Saibot KX-13**

## УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

### Предустановленные режимы подсветки

Для переключения между всеми предустановленными режимами подсветки нажмите: 

Для быстрого доступа к выделенным режимам используйте клавиши с обозначениями L1,L2,L3,L4,L5:

 режим L1 – включить световой режим ДОРОЖКИ

 режим L2 – включить световой режим Расходящиеся круги

 режим L3 – переключаться между режимами Статичный свет и Дышащая волна


 режим L4 – включить световой режим Дышащее пламя

 режим L5 – включить световой режим Гаснущий след

### 6 режимов пользовательской подсветки

Сначала выберите одну из шести кнопок пользовательской подсветки на которую вы хотите установить определенный режим подсветки

нажмите эту клавишу вместе с клавишей, например M1: 

Затем перейдите в режим записи режима подсветки путем нажатия  теперь вы можете выбрать клавиши, которые хотите подсветить:

Для сохранения настройки необходимо снова нажать: 

Теперь в любой момент вы можете включить сохраненную подсветку путем нажатия: 

## Управление скоростью и яркостью подсветки

Регулировка скорости мерцания подсветки осуществляется с помощью клавиш: 

Регулировка яркости подсветки осуществляется с помощью клавиш: 

## УПРАВЛЕНИЯ МАКРОСАМИ

### Запись 4 макросов

Клавиатура KX-13 поддерживает запись 7 команд для одного макроса.

Макросы могут быть использованы в режиме блокировки кнопки WIN.

Для начала записи макроса заблокируйте кнопку WIN путем нажатия: 

Выберите клавишу, которая будет отвечать за данный макрос и нажмите: 

Нажмите эту клавишу вместе с клавишей FN, например G1: 

Индикаторы Caps Lock, Win Lock, Scroll Lock в правом углу клавиатуры начнут мигать. Запишите команды которые вы хотите сохранить.

Для сохранения макроса нажмите снова клавишу FN и выбранную клавишу макроса: 

Индикаторы Caps Lock, Win Lock, Scroll Lock в правом углу клавиатуры перестанут мигать, что будет обозначать, что макрос записан.

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Управление клавишами мультимедиа F5-F12 осуществляется

с помощью нажатия FN и клавиш F5-F12.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: KX-13
- Механизм клавиш: Механический
- Модель переключателей: Outemu Red
- Общее количество клавиш: 87
- Подсветка клавиш: LED
- Поддержка макросов: 4 макроса
- Цифровой блок: Есть
- Тип подключения: Проводная
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.5 м
- Совместимо: Windows OS, Playstation 4/5, Xbox
- Размеры: 345\*124\*35 мм
- Вес: 570 гр

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Игровая механическая клавиатура KX-13
- Инструкция