

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

Товар сертифицирован. Страна-производитель КНР.

Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.

Гарантийный срок 6 месяцев. Срок эксплуатации 24 месяца.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED), Китай, Гонконг, Ванчай, Глоустер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG) . Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республика Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА BOOM



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативной колонки
TFN Boom

Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.

ОПИСАНИЕ

1. Включить / Выключить устройство
2. Micro-USB порт
3. USB порт для воспроизведения MP3
4. MicroSD слот для воспроизведения MP3
5. AUX порт
6. Долгое нажатие: уменьшает громкость;
Короткое нажатие в режиме FM – предыдущая радиостанция;
Короткое нажатие в режиме MP3/Bluetooth – предыдущая композиция;
7. Короткое нажатие – Переключение режимов Bluetooth/USB/MicroSD/FM/AUX;
8. Короткое нажатие в режимах MP3/FM/Bluetooth – Воспроизведение / Пауза;
В режиме FM – Поиск радиостанций;
9. Долгое нажатие: увеличивает громкость;
Короткое нажатие в режиме FM – следующая радиостанция;
Короткое нажатие в режиме MP3/Bluetooth – следующая композиция;
10. Антенна FM



ОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛОНКЕ

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Boom, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует звуковой сигнал об успешном подключении.

ЗАРЯДКА

Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-USB, а другой конец в USB порт зарядного устройства.

ОСОБЕННОСТИ

Режим Радио
Воспроизведение с USB носителя
Воспроизведение с MicroSD карты
Подключение через AUX
RGB подсветка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Колонка
Кабель USB-A – Micro-USB
Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BS10-01;
Bluetooth V5.0
Диапазон частот: 80–20000 Гц.
Импеданс: 3Ω
Мощность: 10W
Количество динамиков: 2*5W
Емкость аккумулятора кейса: 1200 мАч
Время работы в режиме воспроизведения музыки:
4 часа (70% громкости)
Интерфейс зарядного порта: Micro USB

Примечание!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.