

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному провайдеру.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Устройство подверглось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД, в Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123 г. Минск ул. Кропоткина 93А пом.11. Тел. +375 17 388 70 76

# TFN

## БЕСПРОВОДНОЙ НАБОР SMART ME150

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводного набора **TFN Smart ME150**

## БЕСПРОВОДНОЙ ОФИСНЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Офисная клавиатура
2. Офисная мышка
3. Адаптер 2,4ГГц
4. Батарейки

## ПАРАМЕТРЫ КЛАВИАТУРЫ

- Механизм нажатий: мембранный
- Количество клавиш: 100
- Подключение: USB 2.0 и выше
- Радиус действия: 10 метров

## ПАРАМЕТРЫ МЫШИ

- Сенсор: Оптический
- DPI: 800-1200-1600
- Кнопки: 4
- Ресурс: 3 млн. нажатий
- Подключение: USB 2.0 и выше
- Радиус действия: 10 метров

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ


### 1. Статус соединения

При успешном соединении или выходе из спящего режима индикатор загорается голубым цветом.

### 2. Индикатор включения/выключения Caps Lock

### 3. Статус заряда батареи

При разрядке батареи индикатор загорается голубым цветом.



## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации;
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию;
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде;
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.